

WiFi TCP 控制器组网 仅用于 EM-38A-WiFi

物理连接:

将控制器配套线缆的 DB9 插头连接到播报器对应接口上并安装好外接天线。播报器通电后 WiFi 控制器接口有指示灯会闪烁代表已经工作。

提醒：本设备仅支持 2.4GHz Wi-Fi 连接。

软件设置:

请使用 PC 或手机查找 AP SSID 名称为 QUIKWAVE_EW10_XXXX 的信号，其中最后 4 位 XXXX 是控制器的 MAC 后 4 位。

请连接此 SSID，默认 AP 密钥是 **quiklink**。连接成功后请在浏览器内输入设备默认 IP 地址 10.10.100.254 进入设置界面。

默认用户名和密码都是 **admin**。

密码修改： 系统设置->用户验证 输入新的密码。

无线网络连接： 系统设置 -> 无线网络设置-> WiFi 模式（默认 AP），如果要连接上层路由器，请选择 STA 或 AP+STA。在 STA SSID 和 STA 密钥位置输入上层路由器 SSID 名称和密钥。

提示：点击扫描搜索当前环境内 2.4GHz SSID 名称。

设置完毕需重启设备 其他->恢复出厂设置/重启->重启

本设备默认以 TCP Server 模式运行，通讯端口 **9000**

恢复出厂默认:

如果您因为忘记密码或其他原因导致无法连接设备，长按线缆上的 **Reload** 按键 4 秒以上松开,将恢复出厂设置（您的配置信息将丢失）。建议您在此项操作之前先联系上海技声技术支持。

技术支持

上海技声

电话: 021-5448 3741

邮箱: market@elettech.com.cn

官网: www.elettech.com.cn

微信

