

VLAN-100CF 快速使用指南

详见电子版使用手册

一、设备连接：

- 1、 LAN 网线连接。
- 2、 LINE 电话线连接。（若接调音台，需订购专用转接线）
- 3、 连接电源。
- 4、 INPUT（音源）选择：
 - a、将其拨至 MIC 位置为现场录音。
 - b、将其拨至 LINE 位置为电话录音和调音台录音。

二、电脑连接：

- 1、将光盘里的文件复制到用户自己的电脑。
- 2、首次使用请运行 Vcredist_x86.exe, 并按提示完成安装。
- 3、打开 Etm.exe 文件，查找并设置 VLAN-100CF 盒子 IP 地址。

IP 地址记录： . . .

*如出现防火墙阻挡，请参考电子版使用手册相关说明。

- 4、运行 VLanPlus.exe 文件。打开设置 ，按用户需要自主选择，并将 IP 地址写入指定位置。
- 5、左下角显示“设备空闲”，表示此设备可以正常工作。

三、操作方式：(开始第一笔录音)

- 1、电话录音：确认设置参数为“电话录音”，将音源选择在 LINE 位置。拿起电话，录音自动开启，挂机，录音结束。
- 2、现场录音：确认设置参数为“现场录音”，将音源选择在 MIC 位置，需通过手动操作（白色按钮按下录音，按钮再次按下弹起结束）完成。
- 3、调音台录音：确认设置参数为“现场录音”，将音源选择在 LINE 位置，需通过手动操作（白色按钮按下录音，按钮再次按下弹起结束）。

注：下次运行录音程序，请直接启动 VLanPlus.exe 文件即可。